

THE VILLAIN'S

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

目次

はじめに	3
安全上のご注意	4
使用してはいけない方・部位	5
製品概要・特長	6
同梱物・別途必要なもの	7
各部の名称	8
ランプ表示・状態表示	9
ご使用前の準備	10
使い方全体フロー	11
使い方詳細	12
EP・MESOの違い	13
推奨使用時間・頻度	14
充電方法	15
お手入れ・保管	16
困ったときは	17
FAQ・保証	18
仕様	19

はじめに

このたびは THE VILLAIN'S Mesoporation-Home DEVICE をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は**家庭用美容機器**です。医療機器ではありません。

重要なお案内

- 本製品は、治療・診断・予防を目的とした製品ではありません。
- 医学的効能・効果を保証するものではありません。
- 本書はQRコードからアクセスするオンライン取扱説明書です。
- ご使用前に必ず「安全上のご注意」をお読みください。

本書の見方

本ガイドは、THE VILLAIN'S Mesoporation-Home DEVICEを安全かつ正しくご使用いただくための説明書です。各ページは1つのテーマで構成されており、必要な情報をすぐに見つけられるよう設計されています。

お客様へのお願い

- 本書を最後までお読みになってから、ご使用ください。
- 本書は大切に保管してください。
- 他の方にお譲りになる場合は、本書にアクセスするためのQRコードが記載された化粧箱も一緒にお渡しください。

安全上のご注意

危険 — 直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください

- 心臓ペースメーカーなどの医療機器を装着している場合
- 皮膚に異常（炎症・傷・湿疹など）がある部位への使用
- 妊娠中または妊娠の可能性がある場合
- 使用中に強い痛みや異常を感じた場合

警告 — 使用する前に必ず確認してください

- 肌が敏感な状態（日焼け直後・アレルギー反応中など）での使用は避けてください。
- 目元・唇・耳・首の前面（甲状腺周辺）への使用は避けてください。
- 金属製アクセサリ（ピアス・ネックレスなど）を装着したまま使用しないでください。
- 本体が濡れた状態での使用は禁止です。

注意 — 安全で快適にご使用いただくために

- 初回は必ずレベル1から始めてください。
- 推奨使用時間（1部位10分以内）を超えての使用は避けてください。
- 使用中に違和感を感じたら直ちに中止してください。
- 子どもの手の届かない場所に保管してください。

使用してはいけない方・部位

使用してはいけない方

以下に該当する方は、本製品をご使用いただけません。

対象	
心臓ペースメーカー装着者	電子機器との干渉の可能性があります
妊娠中・授乳中の方	症状が悪化する可能性があります
皮膚疾患のある方	刺激による肌トラブルの可能性があります
極度に敏感肌の方	使用前に医師にご相談ください
薬物療法中の方 18歳未満の方	保護者の監督のもとでご使用ください

使用してはいけない部位

- ・目元・眼球周辺
- ・唇・口腔内
- ・耳・耳の穴
- ・首の前面（甲状腺周辺）
- ・開いた傷・炎症・湿疹がある部位
- ・ほくろ・いぼ・タトゥーの上

製品概要・特長

THE VILLAIN'S Mesoporation-Home DEVICEは、**導入特化型の家庭用美容機器**です。
専用カートリッジと2種類のアダプターを組み合わせることで、顔・頭皮のケアに対応しています。

主な特長

専用カートリッジ式

- 美容液を効率的に角質層まで導入します。
- カートリッジは交換式のため、衛生的にご使用いただけます。

2種類のアダプター

- 顔用アダプター**：顔全体のケアに対応した形状です。
- 頭皮用アダプター**：頭皮ケアに特化した形状です。

2つの導入モード

- EP（エレクトロポレーション）**：底面プレートに触れない持ち方で使用します。
- MESO（メソポレーション）**：底面プレートに触れる持ち方で使用します。

導入とは

導入とは、通常のスキンケアでは届きにくい角質層に美容液を浸透させるプロセスです。
本製品は、微弱な電気刺激を用いて美容成分の浸透をサポートします。

同梱物・別途必要なもの

品名	数量	備考
本体	1個	
顔用アダプター	1個	
頭皮用アダプター	1個	

別途ご用意ください

- 導入用の美容液（別売）
- 精製水またはローション
- USB電源アダプター（5V推奨）

項目	仕様
充電方式	USB充電
充電時間	空の状態から約3時間
使用時間	フル状態から約30時間

各部の名称

本体

側面

- 電源ボタン
- 操作ボタン（電源/レベル切り替え）
- ランプ表示部

上面

- カートリッジ装着口

底面

- MESOプレート
- 充電端子

カートリッジ(別売り)

- 本体上部に装着します。
- 美容液を内蔵しており、ノックすることで吐出されます。
- 使い切ったら交換してください（別売）。

アダプター

顔用アダプター

- 顔全体のケアに適した形状
- 肌当たりが柔らかい設計
- フラットな接触面

頭皮用アダプター

- 頭皮への適切な接触面積
- 髪の毛への引っかかり防止設計
- ピン状の突起で頭皮に接触

ランプ表示・状態表示

電源・バッテリーランプ

表示	状態	対処
白色で点灯	電源ON・通常動作中	正常な状態です
赤色で点滅（ゆっくり）	低バッテリー	充電してください
赤色で点滅	カートリッジエラー	カートリッジが正規品か確認 正しい向きで装填されているか確認
消灯	電源OFF	電源ボタンを押してください

レベル表示

本体には3段階のレベル設定があります。

レベル	推奨ユーザー
レベル弱	初心者向けの強度。初めて使用される方へ推奨いたします。
レベル中	慣れてきた方向けの強度。お顔用に最適です。
レベル強	上級者向けの強度。お顔・頭皮用にご使用ください。

自動OFF機能

使用開始から**10分**で自動的に電源がOFFになります。

これは安全保証機能ではありませんので、推奨時間内のご使用をお願いします。

ご使用前の準備

本製品をご使用いただく前に、以下の準備をしてください。

ステップ1：充電を確認する

- 初回使用前は必ず充電してください。
- 充電中は充電ランプが赤点灯します。
- 充電ランプが緑色に点灯したら充電完了です。

ステップ2：肌を清潔にする

- 洗顔後または洗髪後の清潔な肌でご使用ください。
- 化粧品・日焼け止めは落とししてください。
- 肌が乾燥している場合は、軽く水分を与えてください。

ステップ3：アクセサリーを外す

- 金属製のアクセサリーはすべて外してください。
- ピアス・ネックレス・ブレスレット・指輪などを確認してください。

ステップ4：美容液を準備する

- 導入用の専用カートリッジをご用意ください。
- 専用カートリッジに美容液が入っていることを確認してください。

使い方全体フロー

- 1** カートリッジを装着する 本体のカートリッジ装着口に差し込みます

↓

- 2** アダプターを装着する 顔用または頭皮用を選択して装着します

↓

- 3** 電源をONにする 電源ボタンを押してランプが点灯することを確認します

↓

- 4** レベルを選択する 初回はレベル弱から始めます

↓

- 5** 美容液を吐出する（ノック） ノックボタンを押して美容液を出します

↓

- 6** 肌に当てて使用する アダプターを肌に軽く当て、ゆっくり動かします

↓

- 7** 10分後、自動OFFになります 1部位10分以内が目安です

↓

- 8** お手入れをする 使用後は本体とアダプターを清潔に保ちます

使い方詳細

カートリッジの装着

1. 本体のカートリッジ装着口に、専用カートリッジを差し込みます。
2. カチッと音がするまで押し込んでください。

アダプターの装着

1. 本体のアダプター装着口に、使用するアダプターを差し込みます。
2. 時計回りに回して、しっかり固定してください。
3. 装着後、アダプターが外れないか確認します。

レベルの選択

1. ボタンを押して電源をONにします。
2. 操作ボタンで、ご希望のレベルを選択します。
3. 初回使用時はレベル弱から始めることをお勧めします。

肌への当て方

1. アダプターを肌に軽く当てます。
2. 強く押し付けしないでください（肌を傷める原因になります）。
3. ゆっくりと円を描くように動かしながら使用します。
4. 1部位につき10分以内でご使用ください。

EP・MESOの違い

本製品は、**持ち方**によって2つの導入モードが切り替わります。

EPモード

エレクトロポレーション

持ち方：底面プレートに指が触れない

- 比較的弱い刺激での導入
- 敏感肌の方に適しています
- 初心者向けのモードです
- 刺激が強いと感じたらこちらを試して下さい

MESOモード

メソポレーション

持ち方：底面プレートに指が触れる

- より強い刺激での導入
- 通常使用向けのモードです
- 慣れてきたらこちらをお試しください
- 効果をより実感したい方向け

刺激が強いと感じたら

- レベルを下げてください。
- EPモード（底面プレートに触れない持ち方）に変更してください。
- 使用時間を短くしてください。
- 数日間、使用を休んでください。
- 症状が続く場合は、医師にご相談ください。

推奨使用時間・頻度

1回の使用時間

1部位につき10分以内が目安です

- 自動OFFは10分で作動しますが、これは安全保証ではありません。
- 推奨時間を超えての使用は避けてください。

使用頻度

お顔のケア

項目	推奨
使用頻度	週1~2回
1回の使用時間	10分以内

頭皮のケア

項目	推奨
使用頻度	週1~2回
1回の使用時間	10分以内

やりすぎ防止

- 肌の状態を見ながらご使用ください。
- 違和感や赤みが出た場合は、使用を中止してください。
- 数日間、使用を休んでから再開してください。

充電方法

必要なもの

- USB充電ケーブル
- USB電源アダプター（5V、別売）

充電手順

1. 本体の充電端子に、充電ケーブルを接続します。
2. USB電源アダプターをコンセントに挿します。
3. 充電ランプが点灯します（充電中）。
4. 充電ランプが緑に点灯したら充電完了です。

充電時のご注意

以下の点にご注意ください

- 充電中は本製品を使用しないでください。
- 充電中に本体が熱くなる場合は、充電を中止してください。
- 長時間の充電は避けてください。
- 急速充電には対応していません。
- 水に濡れた状態での充電は禁止です。

バッテリー残量の確認

- 赤点灯：十分なバッテリー残量があります。
- 赤点滅：バッテリー残量が少なくなっています。充電してください。

お手入れ・保管

本製品は非防水です

- 水に浸けたり、水をかけたりしないでください。
- 毎回のお手入れが必要です。
- 保管時はカートリッジを本体から取り外してください。

使用後のお手入れ

1. 電源をOFFにします。
2. カートリッジを本体から取り外します。
3. 本体を柔らかい布で拭きます。
4. アダプター内側を綿棒で優しく拭きます。
5. 充電端子周辺を乾いた布で拭きます。
6. 完全に乾燥させてから保管します。

使用できるもの

- 柔らかい布
- 綿棒

使用できないもの

- 熱湯
- 研磨剤入りクリーナー
- 硬いブラシ
- 食器洗い機

保管環境

- 温度：15～25℃が目安
- 湿度：40～60%が目安
- 直射日光の当たらない場所に保管してください。
- 高温多湿の環境は避けてください。

困ったときは

症状別対処

症状	原因	対処
刺激が弱い	レベルが低い	レベルを上げる、MESOモードに変更
刺激が強すぎる	レベルが高い	レベルを下げる、EPモードに変更
肌が赤くなった	刺激が強すぎた	使用中止、冷やす、医師に相談
電源が入らない	バッテリー切れ	充電する
水がかかった	非防水	電源OFF、使用中止
異音がする	内部異常	使用中止、サポートに連絡

ランプ表示別対処

ランプ表示	状態	対処
消灯	バッテリー切れ 低	充電してください
赤点滅（上）	バッテリー	充電してください
赤点滅（下）	カートリッジエラー	カートリッジの向きを確認

FAQ・保証

よくあるご質問

Q. 毎日使用できますか？

A. 顔は週1~2回、頭皮は1日2回までが目安です。毎日の顔への使用は避けてください。

Q. 初回使用時の注意点は？

A. レベル1から始めることをお勧めします。肌の反応を見ながら、段階的にレベルを上げてください。

Q. 使用中に痛みを感じたら？

A. 直ちに使用を中止し、冷たい水で冷やしてください。症状が続く場合は、医師にご相談ください。

Q. カートリッジはどこで購入できますか？

A. 公式サイトまたは正規販売店でお買い求めいただけます。

保証について

項目	内容
保証期間	ご購入から1年間（オーナー登録で3年間に延長）
保証対象	通常使用による不具合・製造上の欠陥
保証対象外	落下・衝撃・水没・改造・カートリッジ不備・アダプター不備

仕様

確定仕様 1

項目	仕様
製品名	THE VILLAIN'S Mesoporation-Home DEVICE
製品タイプ	導入特化型家庭用美容機器
導入モード	EP・MESO（持ち方による自動切り替え）
レベル設定	3段階
自動OFF	10分
充電方式	USB充電
防水性能	非防水

確定仕様 2

項目	状態
充電時間	約3時間
使用時間（1回の充電）	確約30時間
本体サイズ	確定中
本体重量	約100g
カートリッジ使用回数	400ノック

※ 確定次第、本書を更新いたします。最新版はQRコードからご確認ください。